

CERTIFICADO DE GARANTIA

DIMASHQ ARGENTINA S.A. garantiza al comprador el normal funcionamiento por el periodo de 1 (uno) año a partir de la fecha de compra, y se compromete a reparar la unidad adquirida cuando fallare en situaciones normales de uso descriptas en el presente manual del usuario.

1. Al momento de solicitar el servicio, el cliente deberá contar con el presente comprobante y la factura de compra, ambos originales.
2. El presente certificado de garantía es valido únicamente en la Republica Argentina.
3. Durante la vigencia de esta garantía los gastos de traslado, etc., se regirán por la ley N° 24.240 y la resolución ex SCI N° 495/88.
4. DIMASHQ ARGENTINA S.A. se compromete a cumplir la garantía de su equipo dentro de los 60 (sesenta) días contados a partir de la fecha de solicitud de reparación, salvo caso fortuito o de fuerza mayor, no atribuidas a la empresa prestaria de la obligación.
5. El lugar de venta de repuestos originales es DIMASHQ ARGENTINA S.A.
6. El presente certificado anula cualquier otra garantía implícita y/o explicita, por la cual y expresamente no autorizamos a ninguna otra persona, sociedad o asociación a asumir por nuestra cuenta ninguna responsabilidad con respecto a nuestros productos.
7. Quedan excluidos de esta garantía:
 - a. Aquellos productos que no se encuentren acompañados por el presente certificado y facturas originales.
 - b. Daños que resulten de accidente, incendios, agua, terremoto, golpes, maltratos, caso fortuito.
 - c. Conexión y/o uso inadecuado o contrario al que se indica en manual del usuario y /o de instalación.
 - d. Los daños que se generen por interrupción de energía eléctrica y/o alteración de la misma, golpes de tensión, tensión de red distinta a la especificada a utilizar, instalación eléctrica deficiente y/o desperfectos ocasionados a consecuencia de ello.
 - e. Deterioros ocasionados por animales, insectos, humedad, salitre y/o ácidos.
 - f. Si el artefacto se utiliza para fines no domésticos.
 - g. Cuando haya sido abierto, intervenido o intentado reparar y/o modificar este aparato por otra persona y/o taller no autorizado por DIMASHQ ARGENTINA S.A. o en algún modo aparezcan alterados los números de serie, tanto en el artefacto como en el certificado, así como los datos de venta o números del mismo.
8. Quedan excluidos de presente certificado accesorios, carcazas, gabinetes, cables de conexión e interconexión.
9. En caso de solicitar un servicio tecnico, comuniquese con DIMASHQ ARGENTINA S.A.
Mail: posventabonn@gmail.com

	MODELO ADQUIRIDO:
	VENDIDO POR:
	FECHA DE VENTA:
	FIRMA Y SELLO DEL VENDEDOR:

BONN

Fabricado y Distribuido por:
DIMASHQ ARGENTINA S.A.
Av. Triunvirato 4538 - C.A.B.A. - Argentina
info@dimashq.com.ar

BONN

MANUAL DE INSTRUCCIONES HORNO

MODELOS: B-60CA | B-42CE



1 AÑO DE GARANTIA

Antes de utilizar el horno, lea este manual de instrucciones completo.

NOMBRES DE LOS COMPONENTES

1. Control de Temperatura
2. Selector de Funciones
3. Temporizador
4. Luz Piloto
6. Rejilla
5. Bandeja de Cocción
7. Anafes



SUGERENCIAS DE SEGURIDAD:

1. Lea todas las instrucciones y recomendaciones de este manual.
2. No toque las superficies calientes. Use las manijas o perillas.
3. Cuando el producto sea utilizado por niños o estos se encuentren cerca del equipo, es importante que sea supervisado por un adulto.
4. Para evitar riesgo eléctrico, no sumerja el cable, enchufe o cualquier parte del horno en agua o cualquier otro líquido.
5. No permita que el cable cuelgue del borde de la mesa o mostrador, ni toque superficies calientes.
6. No utilice el producto si el cable o el enchufe están dañados. Tampoco después de cualquier falla o si fue dañado por cualquier motivo. Pónganse en contacto con algún agente de service para que revise el equipo, lo repare o ajuste adecuadamente.
7. El uso de accesorios no recomendados puede causar riesgos o lesiones.
8. No coloque el horno eléctrico sobre o cerca de un quemador de gas o eléctrico caliente, o en un horno caliente o en un horno de microondas.
9. Cuando esté funcionando el horno, mantenga por lo menos 10 centímetros de espacio en todos los lados del horno para permitir una circulación de aire adecuada.
10. Desenchufe el horno del tomacorriente cuando no esté en uso y antes de limpiarlo. Deje que se enfríe antes de colocar o quitar piezas, y antes de limpiar.
11. Para desconectar, coloque el control en la posición OFF, luego retire el enchufe, sostenga siempre el enchufe, nunca tire del cable.
12. Tenga mucho cuidado al mover un recipiente que contenga aceite caliente u otros líquidos calientes.
13. No cubra ninguna parte del horno con papel de aluminio.
14. No limpie el horno con esponjas o utensilios metálicos.
15. Nunca deje el horno sin supervisión mientras está asando o tostando.
16. Los alimentos de gran tamaño o los utensilios metálicos no deben insertarse en el horno tostador ya que pueden provocar un incendio o riesgo de descarga eléctrica.
17. Si el horno está cubierto o tocando material inflamable, incluidas cortinas, cuando está en funcionamiento, esto podría causar un incendio. No guarde ningún artículo en el horno durante la operación.
18. Se debe tener mucho cuidado al usar recipientes contenedores contruidos de cualquier otra cosa que no sea metal o vidrio.
19. No coloque ninguno de los siguientes materiales en el horno: cartón, plástico, papel o algo similar.
20. No guarde ningún material, aparte de los accesorios recomendados, en el horno cuando éste se encuentre caliente.
21. Use siempre guantes protectores y aislantes para el horno cuando inserte o retire artículos del horno caliente.
22. Este producto no es apto para ser utilizado al aire libre.
23. No utilice este aparato para otro uso que no sea el previsto.

ANTES DE UTILIZAR SU HORNO ELECTRICO:

1. Lea todas las instrucciones de este manual.
2. Asegúrese de que el horno esté desenchufado y que el temporizador esté en la posición "OFF".
3. Lave todos los accesorios en agua con detergente o en el lavavajillas.
4. Seque bien todos los accesorios y vuelva a montarlos en el horno, enchufe el horno a un tomacorriente y estará listo para usar su nuevo horno eléctrico.
5. Después de ensamblar su horno, le recomendamos que lo haga funcionar a la temperatura más alta en la función de tostado durante aproximadamente 15 minutos para eliminar cualquier residuo de empaque que pueda quedar después del envío. Esto también eliminará todos los rasgos de olor inicialmente presentes.

NOTA: la operación de puesta en marcha inicial puede dar como resultado un olor y humo mínimos. Esto es normal e inofensivo. Se debe a la combustión de la sustancia protectora aplicada a los elementos calefactores en la fábrica.

MODO DE USO DE SU HORNO

1. Control de temperatura: elija la temperatura deseada de 100° a 250° para cocinar.
2. Control de funciones: este horno está equipado con siete posiciones para una variedad de necesidades de cocción:

- ☐ Apagado.
- ☐ Asar, cocción superior.
- ☐ Hornear, cocción inferior.
- ☐ Cocción superior e inferior.
- ☒ Anafe izquierdo.
- ☐ Anafe derecho.
- ☒ 2 anafes.

3. Temporizador: cuando gira el control hacia la derecha (en el sentido de las agujas del reloj) el horno

comienza a funcionar. Seleccione el tiempo deseado de cocción y cuando este se cumpla, escuchará un timbre y el horno se apagará.

NOTA: Los anafes y el horno no funcionan en simultaneo. Seleccione la función deseada para cada preparación.

LIMPIEZA

1. Es importante que limpie el aparato después de cada uso para evitar la acumulación de grasa y evitar olores desagradables.
2. Deje que el aparato se enfríe y desenchúfelo del tomacorriente antes de limpiarlo.
3. No sumerja el artefacto en agua ni lo lave debajo de la canilla.
4. La rejilla de alambre extraíble, la bandeja para hornear, se pueden lavar, como los utensilios de cocina normales.
5. Limpie por fuera el aparato con una esponja húmeda.
6. No use limpiadores abrasivos ni utensilios afilados para limpiar el horno, ya que el rayado puede debilitarlo y causar que se rompa.
7. Deje que todas las piezas y superficies se sequen completamente antes de enchufar el horno y usarlo.

ELIMINACIÓN



Los artefactos viejos deben quitarse de circulación. Para conocer las últimas novedades respecto de la eliminación, comuníquese con su vendedor minorista o con la autoridad local.

REPARACIONES

Peligro: los aparatos eléctricos solo deben ser reparados por especialistas autorizados, de otra forma, podría ocurrir daños o malfuncionamiento a causa reparaciones no autorizadas. En el caso de una reparación, contacte a su vendedor o al fabricante.